

Concepteur de solutions didactiques

#### ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS

561, allée de Bellecour Tél : 04 90 60 05 68 Site : www.erm-au 84200 Carpentras Fax : 04 90 60 66 26

Site: www.erm-automatismes.com E-mail: contact@erm-automatismes.com

1	100	NTENU DU DOCUMENT	1
2	MIS	E EN SITUATION	2
2	.1 P	résentation	.2
2	.2 R	éalisation de l'activité	.3
	2.2.1	Lecture du TAG NFC	. 3
	2.2.2	Ecriture du TAG NFC	.6
	2.2.3	Document réponses et documentation	. 9



# 1 CONTENU DU DOCUMENT

Analyse et configuration d'un ca	Maintenance								
Descriptif de l'activit	é :	1h							
Objectifs pédagogiques :									
Utiliser des techniques de communication innovantes dans le cadre de l'usine numérique et de l'industrie 4.0.									
Problématique :									
Au cours de cette activité vous devrez :									
<ul> <li>Prendre connaissance de la problématique d'un opérateur sur une ligne de production</li> <li>Télécharger une application sur un smartphone compatible NFC (Near Field Communication)</li> <li>Utiliser l'application pour lire puis modifier les paramètres d'un capteur via NFC</li> <li>Vérifier l'opération effectuée</li> <li>Rechercher de la documentation et expliquer le dysfonctionnement observé</li> </ul>									
Résumé des activités :									
1 <sup>ère</sup> Partie : Prendre connaissance d'une situation rencontré	ée sur une ligne de production ind	ustrielle							
2 <sup>ème</sup> Partie : Utiliser l'application « Schmalz ControlRoom »	via NFC								
3 <sup>ème</sup> Partie : Se documenter et expliquer le dysfonctionnement observé									
Matériel Nécessaire :	Environnement logiciel :								
<ul> <li>Pressostat SCHMALZ VSi D</li> <li>Smartphone Android compatible NFC</li> <li>Réseau internet pour le téléchargement de l'application Android</li> </ul>	Application Android « Sc	hmalz ControlRoom »							



## 2 MISE EN SITUATION

Un pressostat numérique compatible NFC (Near Field Communication), installé sur le groupe de conditionnement d'air de la Doseuse - DO40 de la ligne de production Ermaflex, contrôle le niveau de pression d'air comprimé alimentant la machine. En fonction de la pression du réseau, les informations remontant à l'automate génèrent des messages d'alarmes sur le pupitre opérateur de la machine.

## 2.1 Présentation

Le pilote de ligne de production se plaint de l'apparition répétitive et sans raisons apparentes du message « *Vérifiez la pression pneumatique* » sur son écran en cours de production.

L'opérateur indique également qu'il voit osciller la pression d'air affichée sur le pressostat de contrôle entre les valeurs 6,1 bars (0,61 MPa) et 5,1 bars (0,51 MPa) en cours de production.

La notice de la machine indique que le régulateur de pression d'air comprimé doit être réglé à 6,0 bars (0,6 Mpa), ce qui est le cas.

Les seules indications données dans la notice de la ligne concernant les paramètres du pressostat sont les valeurs des seuils de pression :

SP1: 5,8 bars

rp1: 5,0 bars

La documentation technique (papier...) du matériel a été perdu.

Votre travail va consister à vérifier et corriger éventuellement les paramètres du pressostat à l'aide d'un smartphone compatible NFC.



### 2.2 Réalisation de l'activité

### 2.2.1 Lecture du TAG NFC

- Télécharger et installer l'application « Schmalz ControlRoom » sur un smartphone compatible NFC (Near Field Communication).



- Après avoir vérifié que le NFC est activé dans les paramètres du smartphone, lancer l'application « Schmalz ControlRoom ». Un écran invitant à connecter l'appareil Schmalz via NFC s'affiche :

	Schmalz ControlRoom
Rea Plea via N	<b>1 a product</b> se connect to the Schmalz Product IFC.
0	Scan QR code
٩	Search articlenumber
Schi	nalz Germany
6	

- Remarque : La lecture et l'écriture du TAG NFC peuvent s'effectuer directement avec le capteur sous tension ou même hors tension.
- ▲ Attention : Si le capteur type pressostat est démonté, penser au préalable à ouvrir et à consigner la vanne de sectionnement pneumatique du système !



- Amener la face avant du capteur en contact avec le dos du smartphone :
- Pour faciliter la détection, essayer différentes positions pour localiser l'antenne NFC des appareils ou consulter leur notice d'utilisation.

Capteur démonté :













Page 4/9

- Une fois le tag NFC détecté et lu, l'écran d'information du capteur apparait, ainsi que les boutons d'accès aux différents menus.
- Une fois le TAG NFC lu, il n'est plus nécessaire de maintenir le smartphone en contact avec le capteur.
- Sélectionner « Process set. » pour avoir accès à l'écran des paramètres « Process settings » :



- Constater si les valeurs des seuils de pression correspondent aux valeurs indiquées précédemment dans la notice de la machine.
- Les réglages « OUT 1 » correspondent à SP1 (Upper switch point) et rp1 (Lower switch point) dans notre exemple.
- Les réglages « OUT 2 » correspondent à SP2 (Upper switch point) et rp2 (Lower switch point) dans notre exemple.



### 2.2.2 Ecriture du TAG NFC

- Pour modifier un paramètre, le sélectionner par le symbole « crayon » sur la droite du paramètre désiré, puis utiliser la roue de sélection ou le clavier numérique (qui apparaît en appuyant directement sur l'encart de la valeur) pour saisir la nouvelle valeur (faire attention aux unités dans cet exemple) :

	11. 🕾 🏹 🏵	48% 🗎 11:22			a ¥ 🛱 🗟	48% 🛢 11:22			<b>₽</b> ₩00 \$.	dl 48% 🛢 11:2
≡ v	Si-D	SCHMALZ	$\equiv$	V	'Si-D	SCHMALZ		≡ \	'Si-D	SCHMA
Upper switch point	2000 mbar	/	Uppe	r switch point	2000 mbar	/				
Lower switch point	1800 mbar	/	Lowe	r switch point	1800 mbar	/	3	Upper switch point	2000 mbar	/
Switch point logic	Normally open	/	Switc	h point logic	Normally ope	n 🥒		Lower switch point	1800 mbar	/
Switching delay rising	0 ms	/	Switc	hing delay rising	0 ms	/		Switch point logic	Normally ope	en 🥖
Switching delay falling	0 ms	/	Switc	hing delay falling	0 ms	/		Switching delay rising	0 ms	/
OUT 2				Г 2			$\neg$	Switching delay falling	0 ms	/
SwitchPointMode	Two point	/								
Upper switch point	1400 mbar	/		$\overline{}$	(				(	
Lower switch point	1200 mbar									
Switch point logic	Normally open	/								
Switching delay rising	0 ms	/		12	00 mbar			10	000 mbar	
Switching delay falling	0 ms	/				8 0				8
	6				~				6	1
Home schmalz.com	Contact	Language	Hor	ne schmalz.com	Contact	Language		Home schmalz.com	Contact	Language

Après validation, la ou les lignes modifiées apparaissent en gras à l'écran :

witch point logic	Normally open	
witching delay rising	0 ms	/
witching delay falling	0 ms	/
OUT 2		
witchPointMode	Two point	/
pper switch point	1400 mbar	/
ower switch point	1000 mbar	1
witch point logic	Normally open	/
witching delay rising	0 ms	/



- Une fois les paramètres modifiés sur le smartphone, appuyer sur le bandeau « Write changes » et confirmer ensuite avec le bouton « Write now ». Suivre ensuite les instructions à l'écran, à commencer par remettre en contact le dos du smartphone avec le capteur.

#### Attention de ne pas saisir de code PIN lors de cette manipulation (laisser « 0 ») !

	🛆 📲 🗑 🗟 📶 4	8% 🛢 11:24		<b>A ≈i ©</b>	uli 26% 🖬 09:30		A 📲 🖬	⊊ئا∥ 479
= V:	Si-D	SCHMALZ	≡	VSi-D	SCHMALZ	≡	VSi-D	
Write	changes		Changes				Make	
Opp and the bolint	2000 111581		Device setti	ngs			write	
ower switch point	1800 mbar					Write NF	FC tag	
Switch point logic	Normally open	1				Please ho	old the NFC tag of th	ne Schm
Switching delay rising	0 ms	/	Write NFC	tag		device (se smartphe	ee icon) to the tag o	n your d. Be aw
3,,3	20000070 100007004		<b>PIN</b> (0-999)		0	that the I	NFC tags need to co	ntact ea
Switching delay falling	0 ms					other.		
OUT 2			<pre>&gt;</pre>			$\mathbf{\mathbf{A}}$		
SwitchPointMode	Two point		Abo	rt Write	e now			
Upper switch point	1200 mbar	1						
Lower switch point	1000 mbar	1						
Switch point logic	Normally open	/						
Switching delay rising	0 ms	/						
	<b>S</b>		Â			冷		

 <u>Si lors de l'écriture des paramètres dans le TAG NFC le capteur n'était pas alimenté :</u> l'avancée de la tâche « Verify » ne se termine pas, mais l'écriture du TAG est bien effectuée et le contact du smartphone avec le capteur n'est plus nécessaire. Il faut terminer l'action en alimentant le capteur, puis en refaisant un test de lecture du TAG NFC pour vérifier si les nouveaux paramètres ont bien été pris en compte.





Retour page de garde

 Si lors de l'écriture des paramètres dans le TAG NFC le capteur était raccordé à son alimentation et soustension : la tâche « Verify » se termine et affiche « Ready ». L'écriture du TAG NFC a été effectué avec succès. Vous pouvez effectuer un nouveau test de lecture du TAG NFC et vérifier la prise en compte des nouveaux paramètres.





### 2.2.3 Document réponses et documentation

- Si vous disposez d'une connexion internet, un appui sur le bouton « Service » à partir de l'écran d'information du capteur vous permet de télécharger de la documentation sur le capteur (notices d'utilisation...) :



 Télécharger les notices du capteur, expliquer le rôle des paramètres modifiés et conclure sur les raisons du dysfonctionnement signalé par le pilote de la ligne de production :

En cas de connexion internet à disposition, il n'est pas nécessaire d'utiliser ou d'avoir installé l'application « Schmalz ControlRoom » pour accéder aux informations sur le capteur. La lecture simple du TAG NFC renvoyant vers un lien internet. L'application « Schmalz ControlRoom » est cependant nécessaire pour modifier les paramètres du capteur via NFC.

